

ANNEXE II. CORRESPONDANCE AVEC LES CODES D'ERREUR DES MACHINES DE CLIMATISATION.

Table de correspondance entre le numéro de l'erreur envoyée (format décimal) sur le bus KNX par le KLIC-DI et le code d'erreur des appareils d'A/C.

Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code	Bus	Code
1	1	26	AA	51	E3	76	HC	101	J5	126	LE	151	U7	176	30	201	49	226	62
2	2	27	AH	52	E4	77	HJ	102	J6	127	LF	152	U8	177	31	202	4A	227	63
3	3	28	AC	53	E5	78	HE	103	J7	128	P0	153	U9	178	32	203	4H	228	64
4	4	29	AJ	54	E6	79	HF	104	J8	129	P1	154	UA	179	33	204	4C	229	65
5	5	30	AE	55	E7	80	F0	105	J9	130	P2	155	UH	180	34	205	4J	230	66
6	6	31	AF	56	E8	81	F1	106	JA	131	P3	156	UC	181	35	206	4E	231	67
7	7	32	C0	57	E9	82	F2	107	JH	132	P4	157	UJ	182	36	207	4F	232	68
8	8	33	C1	58	EA	83	F3	108	JC	133	P5	158	UE	183	37	208	50	233	69
9	9	34	C2	59	EH	84	F4	109	JJ	134	P6	159	UF	184	38	209	51	234	6A
10	0A	35	C3	60	EC	85	F5	110	JE	135	P7	160	M0	185	39	210	52	235	6H
11	0H	36	C4	61	EJ	86	F6	111	JF	136	P8	161	M1	186	3A	211	53	236	6C
12	0C	37	C5	62	EE	87	F7	112	L0	137	P9	162	M2	187	3H	212	54	237	6J
13	0J	38	C6	63	EF	88	F8	113	L1	138	PA	163	M3	188	3C	213	55	238	6E
14	0E	39	C7	64	H0	89	F9	114	L2	139	PH	164	M4	189	3J	214	56	239	6F
15	0F	40	C8	65	H1	90	FA	115	L3	140	PC	165	M5	190	3E	215	57		
16	A0	41	C9	66	H2	91	FH	116	L4	141	PJ	166	M6	191	3F	216	58		
17	A1	42	CA	67	H3	92	FC	117	L5	142	PE	167	M7	192	40	217	59		
18	A2	43	CH	68	H4	93	FJ	118	L6	143	PF	168	M8	193	41	218	5A		
19	A3	44	CC	69	H5	94	FE	119	L7	144	U0	169	M9	194	42	219	5H		

20	A4	45	CJ	70	H6	95	FF	120	L8	145	U1	170	MA	195	43	220	5C
21	A5	46	CE	71	H7	96	J0	121	L9	146	U2	171	MH	196	44	221	5J
22	A6	47	CF	72	H8	97	J1	122	LA	147	U3	172	MC	197	45	222	5E
23	A7	48	E0	73	H9	98	J2	123	LH	148	U4	173	MJ	198	46	223	5F
24	A8	49	E1	74	HA	99	J3	124	LC	149	U5	174	ME	199	47	224	60
25	A9	50	E2	75	HH	100	J4	125	LJ	150	U6	175	MF	200	48	225	61